



**IMPORTANTI: Agra dawn l-Istruzzjonijiet għat-Thaddim u s-Sikurezza qabel ma tuża l-Mini-Ductor® II+**

# **MINI-DUCTOR® II+ CE**

## **ISTRUZZJONIJIET GĦAT-THADDIM U S-SIKUREZZA**

Nispeċjalizzaw f'Sistemi li Jsaħħnu b'Kurrent Elettriku Indott bi Prestazzjoni Għolja għas-Suq ta' Wara l-Bejgħ tal-Karozzi



Induction International, Inc.  
1175 Jansen Farm Court  
Elgin, IL 60123-2595  
[www.theINDUCTOR.com](http://www.theINDUCTOR.com)

Free Phone 877-688-9633  
Lokali 847-836-6933  
Fax 847-551-3369  
[info@theinductor.com](mailto:info@theinductor.com)

FORMOLA 122013001

Manwal tal-Istruzzjonijiet għal Mini-Ductor® II+  
Drittijiet tal-awtur © 2014 Induction International, Inc.

Kull dritt huwa riżervat. L-ebda parti minn dan id-dokument ma tista' tkun roprodotta, miżmuma f' sistema ta' rkupru ta' data jew trażmessa b'xi mod, elettroniku, mekkaniku, kimiku, ottiku, manjetiku, billi jkun fotokopjat, stampat jew b'xi mod ieħor, ħlief bil-permess bil-miktub tal-awtur jew ta' Induction International. Ma tinzamm l-ebda responsabilità ta' privattivi fir-rigward tal-informazzjoni miġbura hawn.

Trejdmarks

Mini-Ductor® hija trejdmark ta' Induction International Inc. It-termini kollha jew marki tas-servizz użati f'dan il-manwal ġew kapitalizzati kif suppost. Il-kumpanija, Induction International Incorporated ma tistax tikkonferma l-eżattezza ta' din l-informazzjoni. L-użu ta' trejdmark jew marka ta' servizz f'dan il-manwal m'għandux jitqies li jaffetwa l-validità ta' kull trejdmark jew marka ta' servizz.

Avviż u Ċaħda tal-Użu:

Sar kull sforz biex ikun żgurat li dan il-manwal huwa eżatt u komplut, imma m'hi implikata l-ebda garanzija jew adegwatezza. Din l-informazzjoni qed tinghata fuq bażi kif inhi. L-awturi u Induction International, Inc. m'għandhom jinżammu responsabbli minn ebda persuna jew entità fir-rigward ta' telf jew ħsara, diretti jew indiretti, li ġejjin mill-użu ta' informazzjoni li tinsab f'dan id-dokument.

# Werrej

|  | Pagna |
|--|-------|
| I. Regoli ta' Sikurezza .....  | 4-7   |
| A. Regoli Ġenerali ta' Sikurezza għaż-Żona ta' Hidma .....                                     | 4     |
| B. Regoli ta' Sikurezza Personali .....  | 4-5   |
| C. Regoli ta' Sikurezza fl-Elettriku .....   | 5-6   |
| D. Regoli ta' Sikurezza f'Każ ta' Periklu ta' Nar .....  | 6     |
| E. Regoli ta' Sikurezza fl-Użu ta' Ghodda .....  | 6-7   |
| II. Komponenti tal-Inductor® Mini-Ductor® II+ .....  | 8     |
| III. Prinċipji għat-Thaddim .....  | 9     |
| IV. Preparazzjoni għall-Użu .....  | 9     |
| A. Użu tal-Generator u l-Inverter .....  | 9     |
| 1. Generator .....   | 9     |
| 2. Inverter .....  | 9     |
| V. L-Użu tal-Pre-Formed® coil .....  | 9-10  |
| A. Kif tholl skorfini u boltijiet ta' $\leq 3/4$ " li huma mikula, imsaddin u "ffriżati" ..... | 10    |
| VI. L-Użu tal-U-Form® coil .....   | 10    |
| A. Kif tholl skorfini u boltijiet ta' $> 3/4$ " li huma mikula, imsaddin u "ffriżati" .....    | 10    |
| B. Kif tneħhi għafsiet tas-silġ / daqqiet żgħar bis-sħana f'folji tal-metall .....             | 10    |
| VII. L-Użu tal-Bearing Buddy® coil .....   | 11    |
| A. Kif tespandi parti sabiex tneħhi parti ingasstata .....                                     | 11    |
| VIII. L-Użu tal-Mini-Pad® (fakultattiv) .....  | 11    |
| A. Kif tneħhi partijiet magħquda .....   | 11    |
| IX. Troubleshooting .....  | 11    |
| X. Kif għandek iżżarma u tahzen .....  | 11-12 |
| XI. Istruzzjonijiet għat-Tindif .....  | 12    |
| A. Kura xierqa għat-tindif .....   | 12    |
| B. Kura mhux xierqa għat-tindif .....  | 12    |
| XII. Garanzija u Tiswija .....   | 12    |
| A. Garanzija Limitata .....  | 12    |
| Definizzjonijiet .....   | 13-14 |
| Informazzjoni dwar Dealers ta' Mini-Ductor® II+ .....  | 15    |

Dan il-prodott huwa kopert min-numri tal-privattivi; 6,563,096 u 6,670,590

# I. Regoli ta' Sikurezza biex tuża l-Inductor<sup>®</sup> Mini-Ductor<sup>®</sup> II+

## A. Regoli Generali ta' Sikurezza għaż-Żona ta' Hidma

**⚠ WARNING**



**Aqra u ifhem l-istruzzjonijiet kollha.** Jekk tonqos milli ssegwi l-istruzzjonijiet kollha elenkati hawn taht, dan jista' jwassal għal xokk elettriku, nar, u/jew feriment personali gravi.

**⚠ WARNING**

**Żomm iż-żona ta' hidma tiegħek nadifa u mdawwla sew.** Huwa aktar faċli li jkun hemm incidenti f'żoni mimlijin imbarazz u mudlama.

**⚠ WARNING**

**Żomm lil persuni oħra, tfal u animali 'l bogħod waqt li tkun qed tuża l-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+.** Dawn il-persuni jistgħu jikkawżaw xkiel li jirriżulta f'telfien tal-kontroll tal-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+

**⚠ WARNING**

**Aħdem barra, jekk m'hemmx periklu ta' xita, ilma jew tixrib.** Jekk dan ma jkunx possibli, ara li ż-żona ta' hidma fuq gewwa jkollha ventilazzjoni tajba u tkun xotta. Kun żgur li l-fannijiet tal-ventilazzjoni jkunu qed imexxu l-arja minn gewwa għal barra.

**⚠ CAUTION**

**Żomm apparat għat-tifi tan-nar (fire extinguisher) iċċarġjat fil-viċin il-hin kollu meta tkun qed tuża l-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+.**

## B. Regoli ta' Sikurezza Personali

**⚠ DANGER**



**Thaddimx il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+, u żomm tal-anqas tliet piedi l-bogħod minn Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ li jkun qed jopera, jekk għandek pacemaker tal-qalb jew kull tip iehor ta' apparat mediku elettroniku jew tal-metall.** Ghalkemm l-oqsma manjetiċi li johorgu mill-ghodda jivjaġġaw fit pulzjeri biss, dawn jipprezentaw riskju perikoluż għat-thaddim tajjeb ta' apparat elettroniku mediku fl-utent jew persuni oħra. Ghaldaqstant huwa neċessarju li persuni b'apparat mediku elettroniku jew metalliku MA JUŻAWX il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ u m'għandhomx jersqu eqreb minn tliet piedi tiegħu meta dan ikun qed jintuża f'każ li jkun hemm xi incident u l-ghodda titressaq lejn il-persuna li jkollha l-apparat mingħajr hsieb u meta ma jkunx mistenni waqt li tkun qed tintuża.



**⚠ WARNING**



**Thaddimx il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ meta tkun liebes oġġetti metalliċi bħal gojjellerija, ċrieket, arloġġi, katini, tags ta' identifikazzjoni, domni reliġjużi, bokkli għaċ-ċinturini, oġġetti ta' body piercing, eċċ.** Il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ jista' jsaħħan dawn l-oġġetti malajr hafna u dan jista' jikkawża ħruq serju jew jistgħu jaqbd u l-hwejjeġ.

**⚠ WARNING**

**Thaddimx il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ meta tkun taht l-effett ta' drogi, alkohol jew xi medikazzjoni.**

**⚠ WARNING**

**Tigġebbidx, oqgħod bilwieqfa sew u żomm il-bilanċ f'kull hin.** Pożizzjoni u bilanċ tajba jippermettu kontroll aħjar tal-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ f'sitwazzjonijiet mhux mistennija.

**⚠ WARNING**

**Tużax il-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ fi spazju sa 4 pulzjeri viċin kwalunkwe komponent tal-airbag.** Is-shana gġenerata mill-Mini-Ductor<sup>®</sup> II+ tista' tqabbd il-propellant tal-airbag, u b'hekk dan jisplodi f'daqqa. Irreferi

għall-manwal tal-vettura biex tkun taf il-post preċiż tal-airbag qabel tibda.

## Regoli ta' Sikurezza Personali – Ikomplu

**⚠ WARNING**



Nehhi l-muniti kollha, oġġetti tal-metall, ċwieviet, pocket knives, għodda żgħar, jew kull oġġett iehor tal-metall li jkun fil-hwejjeġ jew fuqhom qabel ma tibda thaddem il-Mini-Ductor® II+. Tergax tieġu lura dawn l-oġġetti qabel ma tieqaf taħdem bil-Mini-Ductor® II+. Il-Mini-Ductor® II+ jista' jsaħħan dawn l-oġġetti malajr ħafna u dan jista' jikkawża ħruq serju jew jistgħu jaqbd u l-hwejjeġ.

**⚠ WARNING**



Tilbisx hwejjeġ li għandhom rivits metalliċi tal-bwiet, buttuni tal-qgħadd, buttuni fil-bwiet, u zippijiet waqt li tuża l-Mini-Ductor® II+. Il-Mini-Ductor® II+ jista' jsaħħan dawn l-oġġetti metalliċi malajr ħafna u dan jista' jikkawża ħruq serju jew jistgħu jaqbd u l-hwejjeġ.

**⚠ WARNING**



Dejjem uża nuċċali ta' potezzjoni meta tuża l-Mini-Ductor® II+.

**⚠ WARNING**



Dhahen minn adeżivi li huma shan/qed jaqbd u huma tossiċi. Ilbes maskla b'filter doppju (trab u duħħan) li ġiet approvata mill-Occupational Safety and Health Administration (OSHA), in-National Institute of Safety and Health (NIOSH), jew il-United States Bureau of Mines. Dawn il-maskli u filters li jistgħu jkunu sostitwiti huma disponibbli mingħand hardware stores kbar. Kun żgur li l-maskla tiġik sew. Daqna jew Xxagħar tal-wiċċ jistgħu jzommu l-maskla milli tissigilla sew mal-wiċċ. Biddel il-filters spiss. TUŻAX MASKLI TAL-KARTI LI JINTREMEW.

**⚠ WARNING**



Ilbes ingwanti rezistenti għas-shana meta tuża l-Mini-Ductor® II+. Il-Mini-Ductor® II+ isahħan il-metall malajr ħafna. Tista' taħraq idejk u s-swaba jekk ttipprova tneħhi partijiet minn uċuh tal-metall jaħarqu.

**⚠ WARNING**

Il-Mini-Ductor II+ ma għandux jintuża minn tfal jew minn persuni b'kapacitajiet fiżiċi, sensorji jew mentali mnaqqsa, jew li ma għandhomx esperjenza u għarfien, sakemm dan ma jsirx taħt superviżjoni jew ma jkunux ġew imħarrġa.

**⚠ WARNING**

Tfal taħt superviżjoni ma għandhomx jithallew jilgħabu bil-Mini-Ductor II+

### C. Regoli ta' Sikurezza fl-Elettriku

 **DANGER**



Tużax il-Mini-Ductor® II+ fix-xita, f'postijiet umdi, u tgharrqux fl-ilma. Jekk tuża l-Mini-Ductor® II+ fejn ikun hemm ilma jew likwidi oħra dan jista' jikkawża periklu ta' xokk elettriku.

## Regoli ta' Sikurezza fl-Elettriku – Ikomplu

**⚠ WARNING**



Tużax hażin il-wajer tal-elettriku. Qatt m'ghandek tuża dan il-wajer biex iġġorr il-Mini-Ductor® II+. Żomm il-wajer il-bogħod mis-shana, żjut, truf li jaqtgħu u/jew partijiet li jiċċaqalqu. Tużax il-Mini-Ductor® II+ jekk il-wajer ikun bil-ħsara. Il-wajers ma jistgħux jissewwew, jistgħu jiġu mibdula biss. Wajers li jkollhom il-ħsara jikkawżaw periklu ta' xokk elettriku.

**⚠ WARNING**



Aqla l-wajer tal-Mini-Ductor® II+ mill-plakka tal-elettriku qabel ma tbiddel xi wiehed mill-applikaturi.

**⚠ CAUTION**

Aqla l-wajer tal-Mini-Ductor® II+ mill-plakka tal-elettriku meta dan ma jkunx qed jintuża.

**⚠ CAUTION**



**EXTENSION CORDS:**

Jekk ikun meħtieġ extension cord (wajer itwal), huma awtorizzati biex jintużaw biss dawn iż-żewġ tulijiet ta' wajer mal-Mini-Ductor® II+:

25 pied, 14-AWG;

50 pied, 12-AWG.

- Uża biss extension cord wiehed kull darba.
- Tqabbadx żewġ extension cords jew aktar wara xulxin flimkien.
- Tuża l-ebda extension cord oħra ħlief daww speċifikati hawn fuq. Holl l-extension cords — extension cords li jkunu mgħaqqda hafna jistgħu jiġu ż-żejjed u jikkawżaw nirien.

### D. Regoli ta' Sikurezza f'Każ ta' Periklu ta' Nar

**⚠ DANGER**



Tippruvax issaħhan bottijiet tal-ajrusol, laned taż-żebgħa, jew kull kontenitur iehor taht pressa li jintuża biex jinħażnu fjuwils, gassijiet kumpressati u likwidi. Is-shana ġġenerata mill-Mini-Ductor® II+ tista' tikkawża lil dawn il-kontenituri biex jaqbd.

**⚠ CAUTION**



Tuża l-ebda coil li ssaħhan jekk ikun hemm ksur fl-iżolament. Jekk ikun hemm ksur fl-iżolament dan jista' jikkawża sparks meta jkun hemm kuntatt ma' vettura. Dan jista' jikkawża periklu ta' nar speċjalment meta jkun qed isir xogħol fuq jew hdejn pajpijiet tal-gass u/jew tankijiet tal-gass. L-użu ta' coils mingħajr iżolament jirrizulta fi tmiem tal-garanzija.

### E. Regoli ta' Sikurezza fl-Użu ta' Ghodda

**⚠ WARNING**



Thalix il-Mini-Ductor® II+ wahdu meta jkun MIXGHUL.



**⚠ WARNING**



**Kun żgur li l-Power Unit ikollu provvista suffiċjenti ta' arja għat-tkessiġ. Kun żgur li l-ventiljiet kollha tal-Power Unit tal-Mini-Ductor® II+ Power Unit huma nodfa u ħielsa mit-trab u mill-fraġ sabiex il-Power Unit ikollu fluss ta' arja għat-tkessiġ mingħajr xkiel.**

**⚠ CAUTION**

**Tippruvaz issewwi jew tagħmel manutenzjoni lil Mini-Ductor® II+. M'hemm l-ebda parti li tista' ssirilha manutenzjoni mill-utent, dan jista' jirriżulta biss il-partijiet li jitwaħħlu mal-coil.**

**⚠ CAUTION**

**Qabel ma twaħħal il-Mini-Ductor® II+ mal-plakka, kun żgur li l-vultaġġ tal-outlet ipprovdut huwa kompatibbli mal-vultaġġ immarkat fuq il-pjanċa tal-isem, b'varjanza sa 10%. Vultaġġ minn outlet li ma jaqbilx ma' dak speċifikat fuq il-pjanċa tal-isem jista' jirriżulta f'perikli serji u ħsara għall-Mini-Ductor® II+.**

**⚠ CAUTION**

**Iddawwarx u tilwix il-wajer tal-elettriku bil-qawwi, għax dan jista' jirriżulta fi ħsara fil-wajers interni.**

**⚠ CAUTION**


**Tużax il-Mini-Ductor® II+ għal aktar hin miċ-ċiklu tal-użu. Iċ-ċirkwit elettriniku għandu tagħmir ta' protezzjoni kontra tishin żejjed għall-protezzjoni, madankollu l-elettrodi m'għandhomx protezzjoni kontra sħana żejda. Ċiklu tal-użu: żewġ minuti mixgħul u żewġ minuti mitfi.**

**⚠ CAUTION**

**Jekk il-wajer tal-elettriku jkollu l-ħsara, dan għandu jkun sostitwit mill-manifattur, l-aġent tal-manutenzjoni tiegħu jew persuni oħra kwalifikati sabiex ikun evitat kull periklu.**

## II. Komponenti

1. Inverter
2. Pjanča tas-Serje (wara)
3. Kaxxa tal-ħzin (Mhux murija)
4. Mudell
5. Wajer u plakka 220/240 AC
6. Vent (tniem)
7. Pre-Formed® Coil
8. Bearing Buddy® Coil
9. U-Form® Coil
10. Mini-Pad® Work Coil (fakultattiv)
11. Manwal tas-sid (Mhux muri)
12. Swiċċ tal-attivazzjoni
13. Elettrodi (fuq)
14. Thumb Screw
15. L.E.D.



### III. PRINĊIPJI GĦAT-THADDIM

Il-wajer tal-elettriku, meta jkun konness ma' GFI outlet, (11) jiżgura konnessjoni b'input ta' qawwa ta' 230 VAC ertjat kif suppost. L-inverter (1) ibiddel il-kurrent alternanti (alternating line current) ordinarju ta' 230 volt, 50 Hz. Coil ta' hidma, il-Bearing Buddy® coil (8), il-U-Form® coil (9), il-Pre-Formed® coil (7), jew Mini-Pad® (10), jiddaħhal fit-tarf tal-elettrodi (13) u mbagħad jintrabat fil-post permezz ta' thumb screws (14). Il-coil wara jibdel il-kurrent f'żona manjetika alternanti bi frekwenza għolja. Din iż-żona manjetika taqşam is-superfiċja ta' hidma metallika il-jgħaddi l-elettriku minnha (pereżempju l-iskorfina ffrizata) u jivvibra l-elettroni fil-metall permezz tal-prinċipju tal-induzzjoni elettromanjetika. L-enerġija kinetika tal-elettroni li jiċċaqalqu tinfirex bhala shana, u din ssaħħan il-metall kollu li jkun jinsab viċin il-medda tal-hidma tal-ghodda. Aktar ma sustanza tinqabad faċilment bil-qawwa manjetika, aktar tiżviluppa shana fiha. Huwa għalhekk li l-Mini-Ductor® II+ isaħħan il-metalli tal-hadid u l-ligi tagħhom malajr, imma m'għandu l-ebda effett fuq il-ħgieg, plastik, injam, drapp u materjali ohra li ma jgħaddix l-elettriku minnhom. Is-swiċċ tal-attivazzjoni (12) jintuza biex jinxteghel u jintefa l-inverter. Aghfsu 'l ġewwa biex tixgħel l-inverter. L-inverter ser jibqa' mixgħul sakemm tibqa' tigi applikata pressjoni fuq is-swiċċ. Nehhi l-pressjoni minn fuq is-swiċċ sabiex titfi l-inverter. Irreġistra n-numri tas-serje mill-pjanċa tan-numru tas-serje (2) fuq l-inverter fuq il-Karta tal-Garanzija mehmuża u impustaha.

### IV. PREPARAZZJONI GĦALL-UŻU



Aqra u ifhem l-avvizi u l-prekawzjonijiet kollha ta' sikurezza f'dan il-manwal qabel ma ibda thaddem il-Mini-Ductor® II+.

#### A. Użu tal-Generator u l-Inverter



Il-Mini-Ductor® II+ huwa ddisinjat biex jopera minn linja tal-elettriku jew outlet b'kurrent alternanti normali ta' 230 volt (VAC), 50 jew 60 Hz (ċikli kull sekonda), u jopera mingħajr ebda ħsara b'vultaġġi bejn 207 u 253.

1. Generator: Xi generators portabbli, b'mod partikolari unitajiet li ma jiswewx hafna li jipproduċu 4 kW jew anqas, mhumiex regolati u jistgħu jipproduċu aktar minn 260 VAC li jista' jikkawża ħsara lill-apparat u jhassar il-garanzija. Jekk għandek xi dubju dwar il-generator tal-elettriku li se jkun qed jissupplixxi l-qawwa lill-Mini-Ductor® II+, sejjah lil kuntrattur professjonali tal-elettriku sabiex ikejjel il-vultaġġ tal-generator permezz ta' voltmeter digitali. Kejjel il-vultaġġ meta l-magna tal-generator tkun shuna u mingħajr tagħbija. F'xi generators, il-vultaġġ jista' jitnaqqas billi titnaqqas il-veloċità tal-magna.
2. Inverter: DC għal AC operazzjoni tal-Inverter; Uża biss inverter ta' 1.8 kW jew b'mewġa sinusojdali akbar. L-użu ta' inverter kwadru jew b'mewġa kważi-sinusojdali jhassar il-garanzija.

### V. L-użu tal-Pre-Formed® coil

Funzjoni: Il-Pre-Formed® coil (7) tintuza biex issaħħan skorfina, apparat tal-gheluq, għat-tnehhija ta' tqalfit, ċappetti ffrizati ta' bibien, boltijiet tal-egzost manifold, boltijiet minn taht it-trakkijiet, Sensors (O<sup>2</sup>) eċċ.



Il-hajja tal-Pre-Formed® coil tista' tkun estiza billi jissahhnu l-oġġetti bizżejjed sa tali punt li tinqasam ir-rabta tas-sadid iffriżat. L-izolament tal-coil eventwalment jaħraq ir-rabta meta dan jinżamm direttament fuq skorfina jaharqu, u dan jista' jhassar il-garanzija.

A. Kif tholl Skorfini u Boltijiet ta'  $\leq 3/4$ " li huma mikula, imsaddin u "ffriżati"

**Pass 1** Wettaq l-istruzzjonijiet "Preparazzjoni għall-Użu".

**Pass 2** Aghfas is-swiċċ tal-attivazzjoni sabiex tixgħel il-Mini-Ductor® II+.

**Pass 3** Ressaq il-Pre-Formed® coil madwar l-iskorfina ffrizata, għall-ewwel għal żewġ sekondi biss, ressaqha lura, u pprova nehhi l-iskorfina bi spanner jew sokit. Jekk din tibqa' ma tiċċaqlaqx, applika l-Pre-Formed® coil għal żewġ sekondi oħra, u imbagħad erga' pprova bl-ispanner. Hafna drabi ma jkunx hemm għalfejn li skorfini tissaħħan sa punt li tiġi taħraq nar sabiex tneħħilha l-korrozzjoni li tkun qed iżzommha mal-bolt.

## VI. L-UŽU TAL-U-FORM® COIL

Funzjoni: Il-U-Form® coil tista' tinghata l-forma sabiex twettaq ix-xogħol ta' kull waħda mill-coild ta' qabel, għal tneħħija ta' partijiet speċifiċi, u t-tneħħija ta' għafsiet tas-silġ/daqqiet żgħar.

Kif tholl Skorfini u Boltijiet ta'  $>3/4$ " li huma mikula, imsaddin u "ffriżati"

**Pass 1** Wettaq l-istruzzjonijiet "Preparazzjoni għall-Użu".

**Pass 2** Ipprepara l-coil skont id-daqs tal-iskorfina billi ddawwru madwar sokit li huwa tajjeb għal dik l-iskorfina.

**Parir:** Aktar ma ddawwar mill-coil aktar tishon malajr.

**Pass 3** Dahhal iż-żewġ itruf tal-U-Form® coil fl-elettrodi u ssikka t-thumb screws.

**Pass 4** Ressaq il-U-Form® coil madwar l-iskorfina li mhix qed iddur, għall-ewwel għal żewġ sekondi biss, ressaqha lura, u pprova nehhi l-iskorfina bi spanner jew sokit. Jekk din tibqa' ma tiċċaqlaqx, applika l-U-Form® coil għal żewġ sekondi oħra, u imbagħad erga' pprova bl-ispanner. Hafna drabi ma jkunx hemm għalfejn li skorfini tissaħħan sa punt li tiġi taħraq nar sabiex tneħħilha l-korrozzjoni li tkun qed iżzommha mal-bolt.

A. Kif iċċekken għafsiet tas-silġ / daqqiet żgħar bis-šana f' folji tal-metall

**Pass 1** Wettaq l-istruzzjonijiet "Preparazzjoni għall-Użu".

**Pass 2** Ipprepara l-Coil biex tiġi tidher bħad-dijagramma fuq il-lemin.


**Pass 3** Waqt li żzomm il-U-Form® coil bejn 1/2 pulzier sa pulzier il-fuq mill-għafsa, dawwarha b'mossi żgħar f'forma ta' ċirku u ressaqha dejjem aktar lejn l-għafsa, imma dejjem żomm il-coil mad-dawra ta' barra tal-għafsa. Hekk kif id-daqqa tiċkien, ressaq il-U-Form® coil ura malajr u kessaħ l-għafsa trattata b'biċċa ċarruta mxarrba. Jekk l-għafsa tidhol lura tkun qed issaħħan id-dawra jew mhux il-bogħod biżżejjed mad-dawra ta' fejn titla' 'l fuq l-għafsa. Ibqa' rrepeti l-proċedura sakemm din titneħħa kompletament.



**Parir:** Ladarba jibda tiela d-duhhan mill-għafsa nehhi l-U-Form® coil immedjatament miż-żona. Dan huwa l-punt meta ż-żebgħa tibda titla' (tiffirma b'żieqa).

Għandek toqgħod attent fuq żebgħa bajda u ta' kulur ċar, għax dawn għandhom it-tendenza li jisfaru aktar malajr minn żebgħa b'kuluri skuri.

**Trouble Shooting:** Jekk id-daqqa ma tidhirx li tkun



trid tonqos fid-daqs, dan jista' jkun għax ikun hemm qarsa fil-metall jew il-metall ikun iġġebbed wisq.

|   |   |
|---|---|
| Side View   | Dehra mill-ġenb   |
| Crown   | Id-dawra  |
| Hail or Soft Dent   | Għafsa tas-silġ jew daqqa ħafifa                                    |
| Top View  | Dehra minn fuq  |
| Sheet Metal   | Pjanċa tal-metall   |
| Work in a circle inward, around the outside of the crown. | Aħdem f'ċirku 'l ġewwa, madwar il-parti ta' barra tad-dawra mtella' |

## VII. L-UŻU TAL-BEARING BUDDY® COIL

Funzjoni: Il-Bearing Buddy® coil (8) tintuża biex jinheles kanal tal-ball bearings mill-fus (axle housing), sensers tal-O<sup>2</sup> iffrizati, jitnehhew ball joints, u truf tie-roc.

### A. Kif tespandi parti sabiex tneħhi parti ingasstata

**Pass 1** Wettaq l-istruzzjonijiet "Preparazzjoni għall-Użu".

**Pass 2** Daħħal tarf wiehed tal-Bearing Buddy® coil f'wiehed mill-elettrodi u ssikka t-thumb screw.

**Pass 3** Dawwar il-coil tal-anqas 3 darbiet madwar il-parti li se taħdem fuqha li trid tespandi.

**Parir:** *Aktar ma ddawwar mill-coil aktar tishon malajr.*

**Pass 4** Daħħal it-tarf l-ieħor fl-elettrodu li baqa' li għadu miftuħ u ssikka t-thumb screw.

**Pass 5** Aghfas l-iswiċċ tal-attivazzjoni biex tixgħel il-Mini-Ductor® II+.

**Pass 6** Sahħan sakemm ikun espanda biżżejjed biex tneħhi l-kanal tal-ball bearings.

**Pass 7** Itlaq is-swiċċ u holl iż-żewġ thumbscrews biex tneħhi l-Bearing Buddy® coil.

## VIII. L-UŻU TAL-MINI-PAD® (fakultattiv)

Funzjoni: Il-Mini-Pad® (10) tintuża għat-tneħhija ta' stickers, decals, disinni, armi, forom żgħar li jitwaxx fuq il-ġenb tal-karozza u pin striping (linji irqaq ta' żebgħa).

### A. Kif tneħhi partijiet magħquda.

**Pass 1** Wettaq l-istruzzjonijiet "Preparazzjoni għall-Użu".

**Pass 2** Daħħal iż-żewġ itruf tal-Mini-Pad® fl-elettrodi u ssikka t-thumb screws.

**Pass 3** Aghfas l-iswiċċ tal-attivazzjoni biex tixgħel il-Mini-Ductor® II+.

**Pass 4** Applika l-Mini-Pad® fit-tarf mal-parti li tixtieq tneħhi għal żewġ sekondi. Ladarba tkun tista' tibda tqaxxar il-parti li tixtieq tneħhi, ikollok erja li tista' tiġbed sabiex iżzomm il-pessjoni minn naħa ta' barra. Erga' applika l-Mini-Pad® fuq il-parti, biex tibqa' taħdem fuqha filwaqt li żzomm il-pessjoni minn barra, sakemm il-parti titneħha kompletament.

## IX. Trouble Shooting

1. L-inverter tal-Mini-Ductor® II+ huwa ddisinjat biex jieqaf jaħdem jekk jishon iż-żewġ, madankollu, l-elettrodi M'GHANDHOMX mekkaniżmu biex jieqfu jaħdmu jekk jishnu ż-żewġ. Din hi r-raġuni għalfejn hemm ċiklu ta' hidma għall-Mini Ductor. Żewġ minuti mixgħul u żewġ minuti mitfi. Jekk l-għodda tieqa f'daqqa waġda: iċċekkja biex tara li l-apparat għadu pplakkjat f'outlet AC li jaħdem sew. Kun żguq ukoll, jekk tkun qed tuża wajer biex ittawwal (extension cord), li

m'hemm l-ebda qatgħa fil-wajer. Halli l-apparat jibred għal tal-anqas 30 minuta u mbagħad erga' ixgħelu. Jekk jibqa' jkollok problemi ċempel lid-dealer tiegħek.

2. Jekk ikun hemm nuqqas ta' output ta' qawwa, dan jista' jkun qed jirriżulta mill-użu ta' extension mhux adattat jew xi apparat li jitwaħħal li jkollu l-ħsara. Id-daqs u t-tul adattati tal-wajer huma 25 pied., 14-AWG jew 50 pied, 12-AWG. Tużax ikat minn wajer wieħed fl-istess ħin biex ittawwal (extension cord).
3. For other problems contact your dealer.

## X. Kif għandek iżżarma u taħzen l-apparat

**⚠ CAUTION**



Itfi l-pparat u hallih jibred għal tal-anqas 30 minuta flimkien mal-coils li tkun użajt qabel ma żżarmah, tnaddfu jew terfgħu. Jekk tmiss l-apparat jew il-partijiet qabel ma jkun birdu tista' tweggħa'; jekk taħzen l-apparat waqt li jkun għadu jaħraq jista' jirriżulta fi ħsara għall-apparat jew jippreżenta periklu ta' nar.

**Pass 1** Meta tispicċa x-xogħol, ITFI l-apparat billi titlaq is-swiċċ u kun żgur li l-fann ta' għewwa jkun waqaf jaħdem.

**Pass 2** Aqla' l-plakka (11) mill-outlet jew mill-wajer biex ittawwal (extension cord).

**Pass 3** Poġgi l-apparat u l-coils fil-forom tal-fowm fil-kaxxa tal-ħzin.

## XI. Istruzzjonijiet għat-tindif

### A. Kura xierqa għat-tindif

**Pass 1** Kun żgur li l-apparat huwa mitfi u maqugħ mill-plakka. Uża ċarruta jew karta li tista' timsaħ biha (paper towel) li tkun niexfa, nadifa u li ma tobroxx sabiex tneħhi griz, żjut u ħmieg ieħor mill-inverter, mill-għodda u mill-wajer tal-elettriku qabel ma terga' terfagħhom fil-kaxxa tagħhom.

**Pass 2** Għal griz, żjut u ħmieg li jkun aktar diffiċli tneħhih uża prodotti mhux volatili għat-tindif ta' għewwa tal-karozza li huma faċilment disponibbli.

Halli l-komponenti kollha jinxfu kompletamnt qabel ma tuża l-Mini-Ductor® II+.

### B. Kura mhux xierqa għat-tindif

- TGHADDASX il-komponenti tal-apparat fl-ilma jew f'xi soluzzjoni tat-tindif.
- TISSPREJJAX l-apparat bi sprej tal-ilma minn pajp, u taħsilx il-partijiet taħt ilma nieżel minn vit, idranti jew xawers.
- TNADDAFX il-komponenti b'komposti organiċi volatili bħal gazolina, beżen, pitrolju, metiletiketone (MEK), żejt tal-karburant, likwidu għat-tindif tal-brekijiet, likwidu għat-tneħhija taż-żebgħa u tanners, likwidi li jneħhu l-vernici, solventi għa plastik li jwaħħal (plastic adhesive solvents), eċċ. Dawn is-sustanzi jippreżentaw periklu ta' nar u jistgħu jwebbsu jew iħollu l-materjali tal-polimer li huma uati fil-komponenti tal-Mini-Ductor® II+.
- TUŻAX heat guns, hiters tal-ispazju, torċijiet, microwaves jew fran eċċ. biex tnixxef il-komponenti tal-Mini-Ductor® II+ wara t-tindif.

## XII. GARANZIJA U/JEW TISWIJIET

### A. GARANZIJA LIMITATA

1. Induction International Inc. tagħti garanzija li l-Inductor® Mini-Ductor® II+ u kull parti minnu huma hielsa minn difetti kemm fil-materjali u kemm fix-xogħol għal żmien sena mid-data meta dan jinxtara għall-ewwel darba, esklużi l-coils kollha, meta dan jithaddem skont il-*Manwatal-Istruzzjonijiet għat-Thaddim u s-Sikurezza*. Din il-garanzija hija estiża għax-xerrej originali, meta tingħata prova tax-xiri. Induction International Inc. tkopri l-ispejjeż għat-trasportazzjoni fuq l-art

meta tirrotorna apparat li jkun issewwa taht il-garanzija. Din il-garanzija tkopri biss l-ispiza għall-partijiet u x-xogħol sabiex il-prodott jerga' jingab lura f'kundizzjoni ta' hidma tajba. Spejjeż ta' trasport u spejjeż addizzjonali assoċjati ma' tiswijiet taht il-garanzija ma jithallsux lura taht din il-garanzija. Is-servizz tal-garanzija huwa disponibbli biss minghand Induction International Inc. Din il-garanzija ma tkoprix difetti li jirriżultaw minn użu hażin, abbuż, negliġenza, incidenti, użu regolari, tibdiliet, modifiki, tbaġħbis, jew tiswija minn haddiehor apparti l-manifattur. Din il-garanzija qed tingħata milflok kull garanzija oħra jew espressa jew implikata, inkluż garanziji ta' adegwatezza għall-kummerċ u adegwatezza għal użu partikolari. Induction International Inc. ma tassumi l-ebda responsabilità għal ħsarat indiretti, aċċidentali jew konsegwenzjali. Ċerti Stati ma jippermettux l-eskluzjoni jew il-limitazzjoni ta' ħsarat aċċidentali jew konsegwenzjali, jew il-limitazzjonijiet u l-eskluzjonijiet jistgħu ma japplikaw għalik. Din il-Garanzija Limitata tagħtik drittijiet legali speċifiċi, u inti tista' wkoll ikollok drittijiet oħra li jvarjaw minn Stat għal iehor. Il-garanzija mhix valida sakemm il-karta tal-garanzija ma tkunx giet irritornata fi żmien 30 gurnata mid-data tax-xiri. L-ebda apparat m'hu ser jingħata garanzija mingħajr prova tax-xiri. It-trasport għandu jithallas mill-konsumatur. It-trasport biex ikun irritornat l-apparat jithallas mill-fabbrika għal unitajiet li jisseweww taht il-garanzija. It-trasport biex jitbaġħat lura l-apparat isir fuq l-art, sakemm il-konsumatur ma jkunx jixtieq li jhallas għal servizz aktar mgħaġġel. Induction International Incorporated mhix responsabbli għal apparat(i) mitluf(a), misruq(a) jew li ssirlu (ssirilhom) ħsara mingħabba t-trasport. Il-garanzija ma tistax tkun trasferita. Meta wiehed jibgħat lura Inductor® Mini-Ductor® II+, il-coils u l-aċċessorji kollha għandhom jintbaġħtu lura mal-apparat sabiex dawn jikkwalifikaw għal tiswija taht il-garanzija. Ċempel lid-distributur tiegħek biex tircievi awtorizzazzjoni biex tibgħat l-apparat qabel ma tibgħatu għat-tiswija.

# Definizzjonijiet

- **Anneal:** [uh-nee] (*Ghoti ta' tempr*) 'tishin ta' metall għat-tnehhija jew prevenzjoni ta' stress minn ġewwa.
- **Ampere:** [am-peer, am-peer] 'l-unità bażi SI ta' kurrent elettriku, ekwivalenti għal coulomb kull sekonda. *Abbrevjazzjoni:* A, amp.
- **AWG:** 'abbrevjazzjoni ta' American Wire Gauge.
- **Capacitance:** [kuh-pas-i-tuh ns] (*Kapaċitanza*) 'il-kapaċità ta' oġġett li jiġbor ċarġ tal-elettriku. *Simbolu:* C
- **Celsius:** [selsiəs] jew centigrade, 'Ta' jew relatat għal skala ta' temperatura li tirreġistra l-punt tal-iffriżar tal-ilma bħala 0° u l-punt tat-togħlija bħala 100° taht pressjoni atmosferika normali.
- **Circuit:** [sur-kit] (*Ċirkwit*) 'Jissejjaħ ukoll electric circuit. il-passaġġ komplet ta' kurrent elettriku, inkluż l-apparat li jiġġenerah, rezisters li jintervjenu jew kondutturi.
- **Concentrator®:** [kon-suh n-treyt-or] 'inductor b'isem ta' prodott irreġistrat użat għat-tnehhija ta' għafsiet minhabba silġ, skorfini ffrizati, u tagħmir ieħor iffriżat jew imsaddad minn karozzi.
- **Conductivity:** [kon-duhk-tiv-i-tee] (*livell ta' konduzzjoni*) 'Imsejja wkoll specific conductance. *Elettriku.* kejl tal-abilità ta' sustenza magħrufa li tgħaddi kurrent elettriku, ugwali għar-riċiproku tar-reżistenza tas-sustanza. *Simbolu:*  $\sigma$
- **Current:** [kur-uhnt,] (*Kurrent*) 'ir-rata tal-ħin għall-fluss ta' ċarġ tal-elettriku, fid-direzzjoni li tiegħu ċarġ pożittiva u li tkun ugwali għall-kwantità ta' ċarġ għal kull unità ta' ħin: jitkejjel f' amperes.
- **Degree:** [di-gree] (*Grad*) 'unità ta' kejl, bħal temperatura jew pressjoni.
- **Eddy Current:** [ed-ee kur-uhnt] 'kurrent elettriku f' materjal konduttiv li jirriżulta minn induzzjoni permezz ta' zona manjetika li tiċċaqlaq jew tvarja.
- **Electromagnetic Interference:** [i-lek-troh-mag-net-ik in-ter-feer-uh ns] (*Interferenza Elettromanjetika*) 'Kull xkiel elttromanjetiku li jwaqqaf, itellef, jew b'xi mod ieħor inaqas jew jillimita l-prestazzjoni effettiva ta' apparat elettroniku/elettriku. *abbrevjazzjoni E.M.I.*
- **Fahrenheit:** [far-uh n-hahyt] 'Ta' jew li jirrelata għal skala ta' temperatura li tirreġistra l-punt tal-iffriżar tal-ilma bħala 32° u l-punt tat-togħlija bħala 212° f'atmosfera waħda ta' pressjoni
- **Farad:** [far-uhd] 'l-unità SI ta' kapaċitanza, definita b'mod formali bħala l-kapaċitanza ta' konduttur bejn il-pjanċi fejn jidher li hemm differenza potenzjali ta' volt meta dan ikun iċċarġjat bi kwantità ta' elettriku ugwali għal coulomb. *Simbolu:* F
- **Fast-Off®:** [fast awf] 'inductor b'isem ta' prodott irreġistrat li jintuza għat-tnehhija ta' forom fuq il-ġenb tal-karozza, grafika bil-vinil, u partijiet oħra magħquda li jehlu ma' karozzi.
- **Ferrite:** [fer-ahyt] (*Ferrite*) 'kimika kompost, bħal NaFeO<sub>2</sub>, iffurmat meta ossidu ferriku jiġi mġhaqqad ma' ossidu metalliku aktar bażiku. <sup>2</sup> *Metallurgija* il-kostitwent put tal-ħadid ta' metalli tal-ħadid, distint minn karburi tal-ħadid
- **Ferrous:** [fer-uhs] (*tal-ħadid*) 'ta' jew li jkun fih il-ħadid.
- **Flux:** [fluhks] (*fluss*) 'Il-linji tal-forza ta' zona elettrika jew manjetika.
- **Frequency:** [ free-kwuh n-see] (*frekwenza*) 'in-numru ta' ċikli jew alternanzi kompleti għal kull unità ta' ħin ta' mewġa jew oxxikkazzjoni. *Simbolu:* F; *Abbrevjazzjoni:* freq.
- **G.F.I.:** ara *Ground Fault Interrupter*.



- **Glass Blaster®**: [glaħs, glas] <sup>1</sup>inductor b'isem ta' prodott irregjistrat li jintuża għat-tnehhija ta' ħgieg u panelli tal-karozzi. Jista' jkun parti li tiġi miżjuda jew apparat uniku.
- **Ground Fault Interrupter**: [ground fawlt in-tuh-ruhp-ter] <sup>1</sup> circuit breaker li jinduna bil-kurrenti kkawżati minn nuqqasijiet fl-art u jwaqqaf l-elettriku immedjatement qabel ma tkun tista' ssir ħsara lill-apparat.
- **Henry**: [hen-ree] <sup>1</sup> l-unità SI ta' induttanza, definita b'mod formali bhala induttanza ta' ċirkwit magħluq fejn tiġi prodotta forza elettromotiva ta' volt meta l-kurrent elettriku fiċ-ċirkwit ivarja b'mod uniformi b'rata ta' ampere kull sekonda. *Abbrevjazzjoni*: H
- **Hertz**: [hurts] <sup>1</sup> l-unità SI ta' frekwenza, ugwali għal ċiklu kull sekonda. *Abbrevjazzjoni*: Hz
- **Hysteresis**: [his-tuh-ree-sis] (**Isterisi**) <sup>1</sup>id-dewmien fir-rispons li jsehh f'oġġett meta dan jirreaġixxi għal bidliet il-forzi, speċjalment forzi manjetiċi, li jaffetwawh.
- **HF**: (High Frequency [hī free-kwuh n-see] (**Frekwenza għolja**)) <sup>1</sup>il-medda ta' frekwenzi fl-ispektrum tar-radju bejn 3 u 30 megahertz.\
- **Inductance**: [in-duhk-tuh ns] (**Induttanza**) <sup>1</sup> il-kapaċità ta' ċirkwit li biha bidla fil-kurrent jikkawża, permezz ta' induzzjoni elettromanjetika, forza elettromotiva. *Simbolu*: L
- **Induction**: [in-duhk-shuh n] (**Induzzjoni**) <sup>1</sup>il-proċess li bih oġġett li għandu kapaċitajiet elettrici jew manjetiċi jipproduċi manjetiżmu, ċarġ elettrika, jew forza elettromotiva f'oġġett li jkun fil-viċin mingħajr ma jkun hemm kuntatt.
- **Inductor**: [in-duhk-tor] <sup>1</sup> coil użat biex tkun introdotta induttanza f'parti tal-ħadid. <sup>2</sup>(Inductor®) Isem ta' ditta rregjistrat tal-uniku sistema ta' tishin induzzjoni bi privattivi għas-suq ta' wara l-bejgħ tal-karozzi.
- **Inverter**: [in-vur-ter] <sup>1</sup>apparat li jibdel kurrent dirett f'kurrent alternanti.
- **Kilowatt**: [kil-uh-wot] <sup>1</sup>unità ta' qawwa, ugwali għal 1000 watts. *Abbrevjazzjoni*: kW kw
- **Ohm**: [ohm] <sup>1</sup> l-unità SI ta' reżistenza elettrika, definita bhalla r-reżistenza elettrika bejn żewġ punti ta' konduttur meta differenza potenzjali kostanti applikata bejn dawn il-punti tipproduċi kurrent ta' ampere f'dan il-konduttur. Ir-reżistenza f'ohms b'mod numeriku hija ugwali għall-kobor tad-differenza potenzjali. *Simbolu*: Ω
- **Resistance**: [ri-zis-tuh ns] (**Reżistenza**) <sup>1</sup>kapaċità ta' konduttur li biha jiġi oppost il-passaġġ tal-kurrent, u dan jikkawża li l-qawwa elettrika tinbidel fi sħana.
- **Rosebud®**: [roh-z-buhd] <sup>1</sup>isem ta' prodott be trejdmak, inductor użat biex tingħata tempru, tishin tar-rejl tal-frejms biex isir dritt, eċċ.
- **Temper**: [tem-per] (**Temprar**) <sup>1</sup> il-grad ta' ebusija u s-saħħa mogħtija lil metall, permezz ta' tixrib, trattament bis-sħana jew xogħol fil-kesħa. <sup>2</sup> l-operazzjoni li ssahħah.
- **Volt**: [vohlt] <sup>1</sup>l-unità SI ta' differenza potenzjali u forza eletromotiva, definita b'mod formali bhala d-differenza ta' potenzjal elettriku bejn żewġ punti ta' konduttur li jgħorr kurrent kostanti ta' ampere, meta l-qawwa mqassma bejn dawn il-punti hija ugwali għal watt. *Abbrevjazzjoni*: V
- **Voltage**: [vohl-tij] (**Vultaġġ**) <sup>1</sup>forza eletromotiva jew differenza potenzjali espressa f'volts.
- **Watt**: [wot] <sup>1</sup>l-unità tal-qawwa SI, ekwivalenti għal joule kull sekonda u ugwali għall-qawwa f'ċirkwit fejn kurrent ta' ampere jgħaddi minn differenza potenzjali ta' volt. *Abbrevjazzjoni*: W, w.

Id-Dealer tal-Mini-Ductor® II+ tiegħi:

Kumpanija: \_\_\_\_\_

Kuntatt: \_\_\_\_\_

Indirizz: \_\_\_\_\_

Belt \_\_\_\_\_ Pajjiż \_\_\_\_\_ Kodiċi postali

Numru tat-telefown: \_\_\_\_\_

Numru tat-telefown ieħor: \_\_\_\_\_

Faks: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Websajt: \_\_\_\_\_

Mini-Ductor® II+

Mudell: Mini-Ductor® II+ CE

Numru tas-Serje: \_\_\_\_\_

Noti: